

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungs-kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen			Bemerkungen
				1-jährl.	2-jährl.	bei Bedarf	
1 0 0 0	Wärmeerzeuger						
1 1 0 0	Wasserkessel						
1 1 0 1	Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen			x			
1 1 0 2	Rauchgasseitig (abgasseitig) auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen			x			
1 1 0 3	Rauchgasseitig (abgasseitig) reinigen			x			
1 1 0 4	Rauchgasseitig (abgasseitig) und wasserseitig auf Dichtheit prüfen			x			
1 1 0 5	Sicherheitsventil auf Funktion und Dichtheit prüfen			x			
1 1 0 6	Füllprobiereinrichtung auf Funktion prüfen						
1 1 0 7	Wasserstandsbegrenzer auf Funktion prüfen			x			
1 1 0 8	Wasser-Strömungswächter auf Funktion prüfen			x			
1 1 0 9	Wassermangelsicherung auf Funktion prüfen			x			
1 1 1 0	Temperatur- und Druckmessgerät auf Beschädigung und Anzeigenauigkeit prüfen			x			
1 1 1 1	Temperaturregler auf Funktion prüfen			x			
1 1 1 2	Temperaturregler nachstellen					x	siehe Arbeitskarte KG 480
1 1 1 3	Temperaturwächter, Temperaturbegrenzer bzw. Sicherheitstemperaturbegrenzer auf Funktion prüfen (soweit Prüftaste vorhanden)			x			siehe Arbeitskarte KG 480
1 1 1 4	Druckbegrenzer auf Funktion prüfen			x			
1 1 1 5	Thermische Ablaufsicherung auf Funktion prüfen			x			
1 1 1 6	Wasseranalyse durchführen oder veranlassen (soweit nach Größe oder Bauart erforderlich)			x			
1 1 1 7	Füll-, Entleerungs-, Abschlämmeinrichtungen und Rohrtrenner auf Funktion prüfen			x			
1 1 1 8	Abschlämmen					x	
1 1 1 9	Wasser nachfüllen					x	
1 1 2 0	Entlüften					x	
2 2 0 0	Druckhaltepumpen						
2 2 0 1	Auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen						
2 2 0 2	Auf Funktion prüfen						
2 2 0 3	Druckregler auf Funktion prüfen						siehe Arbeitskarte KG 480
2 2 0 4	Druckreguliventil (Überströmventil) auf Funktion prüfen						siehe Arbeitskarte KG 480
2 2 0 5	Druckreguliventil nachstellen						siehe Arbeitskarte KG 480
2 2 0 6	Rückflussverhinderer auf Funktion prüfen						
2 2 0 7	Ausgleichbehälter und dessen Anschlüsse auf Beschädigung, äußere Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen						
2 2 0 8	Antriebselemente						siehe Ziff. 7000
2 2 0 9	Äußerlich reinigen						
2 3 0 0	Minimal- und Maximaldruckbegrenzer						
2 3 0 1	Auf Funktion prüfen			x			
2 3 0 2	Nachstellen			x			
3 0 0 0	Feuerungsanlagen						

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen			Bemerkungen
				1- jährl.	2- jährl.	bei Be- darf	
3 1 0 0	Ölbrenner						
3 1 0 1	Auf äußere Verschmutzung und Beschädigung prüfen						
3 1 0 2	Brennermotor auf Funktion prüfen						
3 1 0 3	Lager auf Geräusch prüfen						
3 1 0 4	Lager schmieren						
3 1 0 5	Laufrad auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen						
3 1 0 6	Laufrad reinigen						
3 1 0 7	Ölpumpe auf Funktion prüfen						
3 1 0 8	Filter der Ölpumpe auf Beschädigung und Verschmutzung überprüfen						
3 1 0 9	Strang- und Ölpumpenfilter reinigen						
3 1 1 0	Ölleitung und Schläuche auf Dichtheit prüfen						
3 1 1 1	Düse und deren Filter auf Beschädigung und Verschmutzung prüfen						
3 1 1 2	Düse auswechseln						
3 1 1 3	Mischeinrichtung auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen						
3 1 1 4	Mischeinrichtung reinigen						
3 1 1 5	Flammenfühler reinigen						
3 1 1 6	Flammenfühler auf Funktion prüfen						
3 1 1 7	Zünder Elektroden reinigen und einstellen						
3 1 1 8	Zündeinrichtung auf Funktion prüfen						
3 1 1 9	LuftEinstelleinrichtung reinigen						
3 1 2 0	LuftEinstellvorrichtung auf Funktion prüfen						
3 1 2 1	LuftEinstellvorrichtung nachstellen						
3 1 2 2	Luftabschlussklappe auf Funktion prüfen						
3 1 2 3	Lager der Luftabschlussklappe schmieren						
3 1 2 4	Magnetventile auf Funktion prüfen						
3 1 2 5	Steuergerät auf Funktion prüfen						
3 2 6	Elektrischen Strom der Flammenüberwachungseinrichtung messen						
3 1 2 7	Brenner äußerlich reinigen (einschl. Schalldämpfer)						
3 1 2 8	Öldruck und Öldurchsatz ermitteln						
3 1 2 9	Abgaswerte ermitteln und mit gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten vergleichen						
3 1 3 0	Feuerungswärmeleistung bzw. Wärmeleistung ermitteln						
3 1 3 1	Messprotokoll erstellen						
3 1 3 2	Anlage auf optimale Verbrennung einstellen						
3 2 0 0	Gasbrenner mit Gebläse						
3 2 0 1	Auf äußere Verschmutzung und Beschädigung prüfen			x			
3 2 0 2	Brennermotor auf Funktion prüfen			x			
3 2 0 3	Lager auf Geräusch prüfen			x			

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen			Bemerkungen
				1- jährl.	2- jährl.	bei Be- darf	
3 2 0 4	Lager schmieren	x					
3 2 0 5	Laufrad auf Verschmutzung und Unwucht prüfen	x					
3 2 0 6	Laufrad reinigen				x		
3 2 0 7	Mischeinrichtung auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen	x					
3 2 0 8	Mischeinrichtung reinigen				x		
3 2 0 9	Flammenfühler reinigen	x					
3 2 1 0	Flammenfühler auf Funktion prüfen	x					
3 2 1 1	Zünderlektroden reinigen und einstellen	x					
3 2 1 2	Zündleinrichtung auf Funktion prüfen	x					
3 2 1 3	Luftstellvorrichtung reinigen	x					
3 2 1 4	Luftstellvorrichtung auf Funktion prüfen	x					
3 2 1 5	Luftstellvorrichtung nachstellen				x		
3 2 1 6	Luftmangelsicherung auf Funktion prüfen	x					
3 2 1 7	Luftabschlussklappe auf Funktion prüfen	x					
3 2 1 8	Lager der Luftabschlussklappen schmieren				x		
3 2 1 9	Gasmanometersicherung auf Funktion prüfen	x					
3 2 2 0	Gasmanometer auf richtige Anzeige prüfen	x					
3 2 2 1	Absperreinrichtung (Handabsperrröhre) auf Dichtheit prüfen	x					
3 2 2 2	Gasfiltermatten reinigen oder austauschen	x					
3 2 2 3	Gasdruckregler auf Funktion prüfen	x					
3 2 2 4	Magnetventile auf Funktion prüfen	x					
3 2 2 5	Dichtheitskontrollgerät und -wächter auf Funktion prüfen	x					
3 2 2 6	Gasarmaturengruppe auf äußere Dichtheit prüfen	x					
3 2 2 7	Steuergerät auf Funktion prüfen	x					
3 2 2 8	Elektrischen Strom der Flammenüberwachungseinrichtung messen	x					
3 2 2 9	Brenner äußerlich reinigen (einschließlich Schalldämpfer)	x					
3 2 3 0	Anschlussdruck (Gasfließdruck) und Gasdurchsatz ermitteln	x					
3 2 3 1	Abgaswerte ermitteln und mit den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten vergleichen	x					
3 2 3 2	CO-Gehalt messen	x					
3 2 3 3	Feuerungswärmeleistung bzw. Wärmeleistung ermitteln	x					
3 2 3 4	Messprotokoll erstellen	x					
3 2 3 5	Anlage auf optimale Verbrennung einstellen				x		
3 3 0 0	Gasbrenner ohne Gebläse						
3 3 0 1	Auf äußere Verschmutzung und Beschädigung prüfen	x					
3 3 0 2	Strömungssicherung auf Funktion prüfen (Rückstrom)	x					
3 3 0 3	Abgasklappe auf Funktion prüfen	x					
3 3 0 4	Zünderlektrode reinigen und einstellen	x					

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Fristen			Bemerkungen
					1- jährl.	2- jährl.	bei Be- darf	
3 3 0 5	Zündeinrichtung auf Funktion prüfen				x			
3 3 0 6	Flammenüberwachungseinrichtung auf Funktion prüfen				x			
3 3 0 7	Absperreinrichtung (Handabsperrhähne) auf Funktion und Dichtheit prüfen				x			
3 3 0 8	Gasdruckregler auf Funktion prüfen				x			
3 3 0 9	Anschlüsse auf Dichtheit prüfen				x			
3 3 1 0	Brennerrohre bzw. -düsen reinigen				x			
3 3 1 1	Zündflammensieb am Lufteintritt reinigen				x			
3 3 1 2	Zündflammdüse auswechseln						x	
3 3 1 3	Flammenbild (Zünd- und Hauptflamme) prüfen				x			
3 3 1 4	Anschlussdruck (Gasfließdruck) und Gasdurchsatz ermitteln				x			
3 3 1 5	Abgaswerte ermitteln und mit den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten vergleichen				x			
3 3 1 6	Feuerungswärmeleistung bzw. Wärmeleistung ermitteln				x			
3 3 1 7	Messprotokoll erstellen				x			
3 3 1 8	Anlage auf optimale Verbrennung einstellen						x	
4 0 0 0	Abgasanlage							
4 1 0 0	Abgasleitung (Abgasverbindungsstück) einschließlich Kompensatoren, Dehnungsausgleichstücke und Reinigungsdeckel							
4 1 0 1	Innen und außen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen				x			
4 1 0 2	Reinigen				x			
4 1 0 3	Auf Dichtheit prüfen				x			
4 1 0 4	Abdichten						x	
4 2 0 0	Schalldämpfer							
4 2 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen				x			
4 2 0 2	Auf Dichtheit prüfen				x			
4 2 0 3	Abdichten						x	
4 3 0 0	Abgaswärmetauscher							
4 3 0 1	Abgasseitig auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen				x			
4 3 0 2	Abgasseitig reinigen				x			
4 3 0 3	Abgas- und wasserseitig auf Dichtheit prüfen				x			
4 3 0 4	Abgasregelklappen auf Gängigkeit und festen Sitz des Gestänges prüfen				x			
4 3 0 5	Lager der Klappen und Gestänge schmieren						x	
4 3 0 6	Abgastemperaturfühler auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen				x			
4 3 0 7	Abgastemperaturfühler reinigen				x			
4 3 0 8	Abgastemperaturfühler auf Funktion prüfen				x			
4 3 0 9	Abgastemperaturregler nachstellen						x	
4 3 1 0	Stellglied auf Funktion prüfen				x			
4 3 1 1	Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen				x			

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
					1-jährl.	2-jährl.	bei Bedarf	
4	3	1	2	Temperaturmessgeräte auf Beschädigung und Funktion prüfen	x			
4	3	1	3	Abschlämmen	x			
4	3	1	4	Wasser nachfüllen	x			
4	3	1	5	Entlüften	x			
4	4	0	0	Abgasklappen, Zugbegrenzer				
4	4	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	x			
4	4	0	2	Reinigen	x			
4	4	0	3	Lager schmieren			x	
4	4	0	4	Auf Funktion prüfen	x			
4	5	0	0	Abgasventilator				
4	5	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen	x			
4	5	0	2	Laufrad auf Unwucht prüfen	x			
4	5	0	3	Lager auf Geräusch prüfen	x			
4	5	0	4	Lager schmieren			x	
4	5	0	5	Stopfbuchsen auf Funktion prüfen	x			
4	5	0	6	Stopfbuchsen nachstellen			x	
4	5	0	7	Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen	x			
4	5	0	8	Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen	x			
4	5	0	9	Schutzgitter auf Funktion prüfen	x			
4	5	1	0	Antriebselemente				siehe Ziff. 7000
4	5	1	1	Reinigen	x			
4	6	0	0	Schornstein (entfällt, wenn der Schornstein der Kehrpflicht unterliegt)				
4	6	0	1	Auf Beschädigung und Verschmutzung prüfen (Sichtprüfung)	x			
4	6	0	2	Schornsteinfuß auf Verschmutzung prüfen	x			
4	6	0	3	Schornsteinfuß reinigen			x	
4	7	0	0	Entwässerungseinrichtung				
4	7	0	1	Auf Funktion prüfen	x			
4	7	0	2	Reinigen	x			
4	7	0	3	Bei Brennwertkesseln: Temperaturbegrenzer auf Funktion prüfen (soweit Prüftaste vorhanden)	x			siehe Arbeitskarte KG 480
4	8	0	0	Abgasmesseinrichtungen				
4	8	0	1	Zugmesseinrichtungen auf Verschmutzung, Beschädigung und Anzeigegegenauigkeit prüfen	x			
4	8	0	2	Zugmesseinrichtung nachstellen			x	
4	8	0	3	Zugmesseinrichtung reinigen	x		x	
4	8	0	4	Abgasthermometer auf Beschädigung und Funktion prüfen	x			
4	8	0	5	Schreibende Messgeräte auf Funktion prüfen	x			
5	0	0	0	Wassererwärmungsanlage				
5	1	0	0	Wassererwärmungsanlage für Trink- und Betriebswasser				

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen			Bemerkungen
				1- jährl.	2- jährl.	bei Be- darf	
5 1 0 1	Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen						
5 1 0 2	Wasserseitig auf Ablagerungen, Beschädigungen und Korrosion prüfen						
5 1 0 3	Opferanoden überprüfen						
5 1 0 4	Abgasseitig auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen						
5 1 0 5	Abgasseitig reinigen						
5 1 0 6	Wasser- und abgasseitig auf Dichtheit prüfen						
5 1 0 7	Manometer auf Beschädigung und Funktion prüfen						
5 1 0 8	Druckminderer und Rückflussverhinderer auf Funktion prüfen						
5 1 0 9	Druckminderer nachstellen						
5 1 1 0	Temperaturregler auf Funktion prüfen						siehe Arbeitskarte KG 480
5 1 1 1	Temperaturregler nachstellen						
5 1 1 2	Sicherheitseinrichtungen einschließlich thermischer Ablaufsicherung auf Funktion prüfen						
5 1 1 3	Temperatur- und Druckmessgeräte auf Beschädigung und Funktion prüfen						
5 1 1 4	Bei trinkwassergefährdeten Stoffen im Fernheizwasser: Druckprüfung durchführen!						
5 1 1 5	Temperaturbegrenzungseinrichtung auf Funktion und Einstellung prüfen (in der Regel max. 60 °C)						siehe Arbeitskarte KG 480
5 1 1 6	Temperaturbegrenzungseinrichtung nachstellen						siehe Arbeitskarte KG 480
5 1 1 7	Hygieneprüfung (Legionellen- Test)						DVGW Arbeitsblätter W 551/552
5 2 0 0	Wassererwärmungsanlagen für Heizwasser (Gegenstromapparat)						
5 2 0 1	Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen						
5 2 0 2	Wasserseitig auf Ablagerungen, Beschädigung und Korrosion prüfen						
5 2 0 3	Auf Dichtheit prüfen						
5 2 0 4	Temperaturregler auf Funktion prüfen (nur bei nicht regelmäßig zu prüfenden Anlagen)						siehe Arbeitskarte KG 480
5 2 0 5	Temperaturregler nachstellen (nur bei regelmäßig zu prüfenden Anlagen)						siehe Arbeitskarte KG 480
5 2 0 6	Sicherheitseinrichtung auf Funktion prüfen						siehe Arbeitskarte KG 480
5 2 0 7	Temperatur- und Druckmessgeräte auf Beschädigung und Anzeigegenauigkeit prüfen						
5 2 0 8	Wasseranalyse durchführen oder veranlassen						
5 2 0 9	Füll-, Entleerungs- und Abschlämmeinrichtung auf Funktion prüfen						
5 2 1 0	Abschlämmen						
5 2 1 1	Wasser nachfüllen						
	Schaltschrank, Regelanlage, Leittechnik, Druckluftstation						siehe Arbeitskarte KG 480
7 0 0 0	Antriebselemente						
7 1 0 0	Elektromotoren						
7 1 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen			x			
7 1 0 2	Drehrichtung prüfen			x			

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen			Bemerkungen
				1- jährl.	2- jährl.	bei Be- darf	
7	1	0	3	Lager auf Geräusch prüfen	x		
7	1	0	4	Lager schmieren			x
7	1	0	5	Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen	x		
7	1	0	6	Reinigen			x
7	2	0	0	Riementreibe			
7	2	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen	x		
7	2	0	2	Auf Spannung und Fluchtung prüfen	x		
7	2	0	3	Riemen nachspannen oder auswechseln			x
7	2	0	4	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen	x		
7	2	0	5	Reinigen			x
7	3	0	0	Antriebskupplungen			
7	3	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen	x		
7	3	0	2	Temperatur prüfen	x		
7	3	0	3	Öl wechseln			x
7	3	0	4	Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen	x		
7	3	0	5	Reinigen			x
7	4	0	0	Kettentreibe			
7	4	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen	x		
7	4	0	2	Auf Spannung und Fluchtung prüfen	x		
7	4	0	3	Nachstellen			x
7	4	0	4	Kette fetten	x		
7	4	0	5	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen	x		
7	4	0	6	Reinigen			x
7	5	0	0	Getriebe			
7	5	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Befestigung und Geräusch prüfen	x		
7	5	0	2	Öl auswechseln			x
7	5	0	3	Reinigen			x
8	0	0	0	Rohrnetz			
8	1	0	0	Pumpen			
8	1	0	1	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) sowie auf Befestigung und Geräusche prüfen	x		
8	1	0	2	Auf Funktion prüfen	x		
8	1	0	3	Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen	x		
8	1	0	4	Stopfbuchse nachstellen			x
8	1	0	5	Lager schmieren			x
8	1	0	6	Antriebselemente			siehe Ziff. 7000
8	2	0	0	Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen			
8	2	0	1	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen			x
8	2	0	2	Auf Funktion prüfen			x

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen			Bemerkungen
				1- jährl.	2- jährl.	bei Be- darf	
8 2 0 3	Auf Dichtheit prüfen				x		
8 2 0 4	Stopfbuchse nachstellen					x	
8 2 0 5	Spindel schmieren					x	
8 3 0 0	Schmutzfänger						
8 3 0 1	Auf Verschmutzung prüfen			x			
8 3 0 2	Sieb reinigen					x	
8 3 0 3	Sieb auf Beschädigung prüfen			x			
8 4 0 0	Rohrleitungen in Versorgungsstation						
8 4 0 1	Auf Beschädigung, Dichtheit und Befestigung prüfen			x			
8 4 0 2	Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen			x			
8 4 0 3	Temperatur- und Druckmessgeräte auf Beschädigung und Funktion prüfen			x			
8 4 0 4	Zentrale Entlüftungsventile auf Funktion prüfen (gilt nur für solche Ventile, die in der Versorgungsstation betätigt werden können)			x			
8 4 0 5	Flüssigkeitsstand prüfen			x			
8 4 0 6	Flüssigkeit nachfüllen					x	
8 4 0 7	Entlüften					x	
8 4 0 8	Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen			x			
9 0 0 0	Heizraum und Brennstofflager						
9 1 0 0	Heizraum						
9 1 0 1	Notschalter auf Funktion prüfen			x			
9 1 0 2	Hauptabsperrovrrichtung der Brennstoffleitungen auf Funktion und Dichtheit prüfen			x			
9 1 0 3	Brennstoffleitungen auf Befestigung und Dichtheit prüfen			x			
9 1 0 4	Lüftungsanlage (Zu- und Abluft) auf Funktion prüfen			x			
9 1 0 5	Elektroleitungen, soweit zur Heizungsanlage gehörig auf Beschädigung und Befestigung prüfen			x			
9 1 0 6	Erdung der Heizungsanlage auf Befestigung prüfen			x			
9 2 0 0	Brennstofflager und -Leitungen						
9 2 0 1	Öllagerbehälter auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen						
9 2 0 2	Leitungen und Anschlüsse auf Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen						
9 2 0 3	Umschalt- und Absperrventile auf Funktion und Dichtheit prüfen						
9 2 0 4	Füllstandsanzeigevorrichtung auf Funktion prüfen						
9 2 0 5	Leckwarnsystem auf Funktion prüfen						
9 2 0 6	Grenzwertgeber auf Funktion prüfen						
9 2 0 7	Strangfilter reinigen						
9 3 0 0	Gasversorgung						
9 3 1 0	Gas- Innenleitung						

Arbeitskarte für KG 420 Wärmeversorgungsanlagen

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
					1-jährl.	2-jährl.	bei Bedarf	
9	3	1	1	Gültigkeitsdauer der Gebrauchsfähigkeits-/Dichtungsprüfung kontrollieren (max. 12 Jahre, s.a. DVGW-TRGI)	x			
9	3	1	2	Auf Beschädigung und Korrosion prüfen	x			
9	3	1	3	Befestigung auf unzulässige mechanische Spannungen prüfen	x			
9	3	1	4	Kennzeichnung prüfen	x			
9	3	2	0	Gasarmaturen				
9	3	2	1	Absperreinrichtungen auf leichte Zugänglichkeit prüfen		x		
9	3	2	2	Funktionstüchtigkeit prüfen	x			
9	3	2	3	Notabspernung auf Kennzeichnung prüfen	x			
9	3	3	0	Gaszähler (verwaltungseigen)				
9	3	3	1	Auf Beschädigung prüfen		x		
9	3	3	2	Auf spannungsfreie Befestigung prüfen		x		
9	3	3	3	Gaszählerraum auf brennbares Material prüfen		x		
9	3	3	4	Gültigkeitsdauer (12 Jahre) der Justierung prüfen		x		